# TAMAYAデジタル音響測深機TDM-9000A用

データコレクタ TDC-9A

取扱説明書

**2005/3 Version 1.0** 

タマヤ計測システム株式会社

## 目 次

$\bigcirc$	はじめに	
0	製品概要	4
0	ソフトウェア構成 1、 画面遷移図	
	画面と操作について 1、 タイトル 2、 各種メニュー遷移 3、 メモリ初期化 4、 RS出力通信設定 5、 ポイント観測 6、 連続観測 7、 記録データ確認 8、 記録データ出力	6 7 8 9 10 11 12
0	通信仕様について 1、 通信フォーマット 2、 観測データの受信について 3 パソコンとの通信	

#### ○ はじめに



本データコレクタ「TDC-9A」はTAMAYAデジタル音響測深機「TDM-9000A」の観測データをRS-232Cインターフェイスから取り込み、本体メモリーまたはSDカードメモリーに記録します。

観測終了後は、RS-232Cインターフェイスを通じて、メモリー内のデータをコンピュータに出力できるものです。


#### 〇 製品概要

- ① 観測データの収集方法は、「TDM-9000A」の "マークボタン"を押したとき取り込む方法と、収集時間間隔(インターバル)を指定して取り込む方法とがあります。
- ② 収集インターバルは秒単位で4桁(9999)指定できます。また、小数点以下2桁までの入力が可能です。
- 0秒を指定すると「TDM−9000A」から出力される全てのデータを取り込むことが出来ます。

測深機から出力されるデータの頻度は、測深機の「設定」「システム設定」「外部機器通信設定」「送出間隔」の設定により変わり、例えば、設定が「スキャン同期可変」で浅い深度のとき、1秒間に7~8回程度出力されます。


- ③ 「TDM-9000A」より収集したデータには、取り込み時刻(HH:MM:SS)を付加して記録されます。
- ④ 「TDC-9A」の本体内蔵メモリーには、最大で約150万レコードのデータが、記録可能です。32MBのSDカードメモリーを使用すれば、さらに約150万レコードのデータが記録可能になります。データ件数に対する使用可能時間は、1秒間に4データを連続観測した場合で約100時間です。

#### ○ 画面遷移構成



#### 〇 画面操作


## 1、タイトル



リセット処理後、起動完了時に、タイトル画面を3秒間表示しメインメニューに遷移します。

ベンダーロゴ、および、システムのバージョンと日付が表示されます。


## 2、各種メニュー遷移



システム設定を行うためのメニューです。 (メモリー残量とバッテリー残量を表示します。)

観測モードの選択を行います。

## 3、メモリー初期化



本体メモリー
又は、SDカードメモリー上の観測データを全て削除します。

「本体」: 本体メモリーが対象 (¥My Document¥TDC-9A)

「カード」: SDカードメモリーが対象 (\\SD\\TDC-9A)

いずれかを選択後、"観測No.一覧リスト"を表示し、初期化モードに移ります。

「了解」: 初期化を実行します。完了後、メモリー未選択の状態に戻ります。

「取消」: メモリー未選択の状態に戻ります。

## 4、RS出力通信設定



RS-232Cインターフェイスを利用して、収集した観測データファイルを、コンピュータへ出力するための通信パラメータの設定を行います。

転送速度 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps 57600bps 115200bps

データ長 7bit 8bit


パリティー EVEN ODD NONE フロー制御 DTR XON NONE

の各種項目を選択していきます。

「設定」: システムに保存後、初期設定メニューへ

「取消」: 初期設定メニューへ

## 5、ポイント観測



ポイント観測の設定を行います。

「本体メモリー」又は「SDメモリー」が表示されます。 SDカードメモリーの存在有無をチェックして、保存先メモリーを表示します。

「観測No.」を10文字以内で、入力します。 アルファベット・記号が使用できます。

数値キー・BS・CLRはテンキーを利用してください。

観測No.入力後、「設定」で観測データの収集を行います。 (時刻,深度,カットマーク)

#### 観測No. 入力画面

「設定」: 観測データ受信処理を開始します。

「取消」: 観測メニューへ


#### 観測データ受信画面

「終了」: 観測を終了後、受信したデータを保存して観測No. 設定画面に戻ります。

「マーク」:「TDM-9000A」にカットマークコマンド送信します。

「取消」: 観測No. ファイルとして保存せず、観測メニューへ

## 6、連続観測



連続観測の設定を行います。

「本体メモリー」又は「SDメモリー」が表示されます。 SDカードメモリーの存在有無をチェックして、保存先メモリーを表示します。

「インターバル」を4桁以内と、「観測No.」を10文字以内で、入力します。 アルファベット・記号が使用できます。

数値キー・BS・CLRはテンキーを利用してください。

「インターバル」は、整数4桁または、小数点以下2桁までの数値を入力することが 出来ます。単位は秒単位となります。

例 0.5:2回/秒 0.25:4回/秒 0.2:5回/秒

インターバル・観測No. 入力後、「設定」で観測データの収集を行います。 (時刻,深度,カットマーク)

インターバルの秒数間隔で定期的に収集します。 (ただし、カットマークつきのデータは常に受信の対象になります。)

観測No. 入力画面

「設定」: 観測データ受信処理を開始します。

「取消」:観測メニューへ


観測データ受信画面

「終了」: 観測を終了後、受信したデータを保存して観測No. 設定画面に戻ります。

「マーク」: 「TDM-9000A」にカットマークコマンド送信します。

「取消」: 観測No. ファイルとして保存せず、観測メニューへ

## 7、記録データ確認



本体メモリー又は、SDカードメモリーに記録されたデータ内容を確認できます。 「本体」又は「SDカード」を選択します。


メモリーを選択すると、保存されている観測No.の一覧を表示します。

「了解」: さらに、観測データ内容を表示します。

「取消」:メインメニューへ

記録データ内容の表示画面で、「取消」すると、本体・カード選択画面に戻ります。

## 8、記録データ出力



本体メモリー又は、SDカードメモリーに記録されたデータをパソコンなどに出力できます。(注意:実行前に必ず、クロス・シリアルケーブルで接続しておいてください)

「本体」の選択で、「本体⇒SDコピー」のボタンが表示されます。 本体メモリーからSDカードメモリーへ、移動したいファイルを複数選択できます。

「了解」で、複数選択のファイルがRS-232Cインターフェイスから順次出力されます。

#### ○ 通信仕様について

#### 1、通信フォーマット

- $\bigstar$   $\lceil TDM 9000A \rceil \Leftrightarrow \lceil TDC 9A \rceil$ 
  - ①通信仕様

通信速度

: 4800bps

パリティ

:無し ストップビット : 2ビット

文字長

: 8ビット

フロー制御

:RTS/CTS

区切り文字 文字コード : CR LF : ASC=-F

②観測データ受信フォーマット [TDM-9000A] ⇒ [TDC-9A]

"M" |D5 |D4 |D3 |D2 |D1 | "C" |CR | LF |

:深度

:カットマーク又はスペース

③カットマーク送信フォーマット[TDC-9A]→[TDM-9000A]

- ★  $\lceil TDC 9A \rceil \Rightarrow \lceil \mathcal{N} \mathcal{V} \Rightarrow \mathcal{V} \rceil$ 
  - ①通信仕様

(選択方式)

通信速度

: 4800, 9600, 19200, 38400

57600, 115200bps

パリティ

: 偶数、奇数、無し

ストップビット

: 1

文字長 フロー制御

: 7, 8 :DTR/DSR、XON/XOFF、無し

区切り文字

: CR LF

文字コード

: ASC=F

②出力データフォーマット

"H" |", " N 9 | N 8 | N 7 | N 6 | N 5 | N 4 | N 3 | N 2 | N 1 | N 0 | C R L F |

測定中データ

"D" | ", " | h 2 | h 1 | " : " | m 2 | m 1 | " : " | s 2 | s 1 | ", " |

D 5 | D 4 | D 3 | D 2 | D 1 | ", " "C" ", " S | C R L F |

h 2 h 1、m 2 m 1、s 2 s 1 : 時、分、秒

 $D5 \sim D1$ 

: 深度

"C"

:カットマーク又はスペース

S

:信号強度(スペース固定)

END時

"E" | CRILF |

#### 2、観測データの受信について

TDM-9000Aとは本体上部のシリアルケーブルコネクタに接続して下さい。



観測モードで、"ポイント観測"のモードを選択した場合、「TDM-9000A」に用意されている「マーク」ボタン、もしくは、「TDC-9A」の画面上の「マーク」ボタンの押下により、カットマークが付加されたデータのみが収集されます。

また、"連続観測"を選択したとき、データ受信インターバル値のタイミングにあわせて収集しますが、「TDM-9000A」の設定によりデータ出力回数が変化します。このことで、単位時間あたりのデータ量が決定されます。

- ・インターバル値を"0"に設定すると、出力されてきた全てのデータを受信します。
- ・カットマークの付加されたデータは、インターバルに関係なく受信します。

★「TDM-9000A」の「設定」「システム設定」「外部機器通信設定」「送出間隔」の設定により変わります。

設定	回数	
スキャン同期 250m秒 500m秒 1秒 2秒	7~8回/秒( 4回/秒 2回/秒 1回/秒 1回/2秒	— 影い深度のとき)

#### 注意

「TDC-9A」の画面上の「マーク」ボタンの押下により、カットマークが付加されたデータを収集するときは、「TDM-9000A」の「送出間隔」は「スキャン同期」をお奨めします。

#### 3、パソコンとの通信

パソコンとは本体下部のシリアルコネクタに接続して下さい。



本体メモリー又は、SDカードメモリーに記録されたデータをパソコンに出力するには、次の2つの方法があります。

実行前に必ず、クロス・シリアルケーブルで接続しておいてください。

1. メインメニューの「記録データ出力」による。

表示される観測No.から出力するファイルを選択し、「了解」でRS-232Cインターフェイスから順次出力されます。

2. メインメニューの「システム」による。

システムメニューの「ActiveSync設定」を指定します。

パソコンとゲストとしてパートナーシップを確立します。

接続完了になりましたら、パソコンのActive Sync画面からエクスプローラを起動させ、TDC-9AIの下記フォルダにある観測データファイルを取得します。

#### 本体メモリー

MobileDevice| TDC-9A|

SDカード

[MobileDevice] [MyPocketPC] [SD] [TDC-9A]

TAMAYAデジタル音響測深機TDM-9000A用 データコレクタ TDC-9A 取扱説明書 2005/3 Version 1.0

タマヤ計測システム株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-4-4

> TEL 03-3561-8711 FAX 03-3561-8719

URL : http://www.tamaya-technics.com/

E-mail: sales@tamaya-technics.com

## 使用上の注意

#### ゴムキャップとハケ

シリアルコネクタを使用しないときは、コネクタ保護のためゴムキャップを装着して 下さい。

コネクタ部が汚れたときは、ハケで清掃して下さい。

